

5. Условия хранения и эксплуатации.

- 5.1. Транспортировка, хранение и эксплуатация изделия должны осуществляться в соответствии с ГОСТ 16371 «Мебель. Общие технические условия».
- 5.2. Оберегайте мебель от механических повреждений, не допускайте длительного контакта поверхности мебели с жидкостями. При случайном попадании жидкости на мебель – немедленно удалите жидкость сухой мягкой тканью.
- 5.3. Для очистки мебели пользуйтесь специальными средствами без абразивных материалов.
- 5.4. Место установки мебели не должно располагаться вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен, под воздействием прямых солнечных лучей.
- 5.5. Санитарную обработку изделия проводить мягкой влажной тканью, смоченной раствором хлорамина. Допускается использование раствора средства «Хлорамин Б» с добавлением синтетического моющего средства типа «Лотос» в количестве 50г на 10л раствора. Рекомендуемая температура раствора – 35°С. Периодичность обработки – до 2 раз в сутки.

6. Гарантийные обязательства.

- 6.1. Гарантийный срок эксплуатации изделия – 12 месяцев, при условии выполнения требований, перечисленных в п.5.
- 6.2. При приобретении изделия через розничную торговую сеть, гарантийный срок исчисляется со дня продажи.
- 6.3. За изделия с механическими повреждениями, полученными при транспортировке, предприятие ответственности не несет.
- 6.4. При соблюдении правил эксплуатации, средний срок службы изделия составляет 10 лет.

7. Адрес изготовителя:

факт. 606016 Нижегородская область г. Дзержинск
Ул. Студенческая д.28 пом.34
ООО «МЕДТОРГМЕБЕЛЬ»
Тел./факс (8313)25-35-78
Сайт: medtorgmebel.supl.biz

Заводской номер:

Дата изготовления _____ 20__ г.

Упаковщик _____

Паспорт Шкаф для одежды ШО 2/03 (на опорах)



ГОСТ 16371-14

Декларация о соответствии:
ЕАЭС N RU Д-RU.РА01.В.00841/21 от 8.04.2021 г.

г. Дзержинск.

1. Назначение и конструкция.

- 1.1. Шкаф предназначен для хранения одежды и личных вещей.
- 1.2. Шкаф изготовлен из ламинированной ДСП.

2. Основные технические характеристики.

| Габаритные размеры, мм | | | Масса, кг не более |
|------------------------|--------|---------|-----------------------|
| высота | ширина | глубина | |
| 1900 | 800 | 560 | 60 |

3. Комплект поставки.

| № п/п | Наименование (размеры, мм) | Кол-во, шт. |
|----------|--|----------------|
| 1 | Дно (800x540) | 1 |
| 2 | Средняя панель (1550*540) | 1 |
| 3 | Верхняя панель (800*560) | 1 |
| 4 | Левая (правая) боковая панель (1794*540) (на правой панели – отверстия для полок) | 2 |
| 5 | Дверь (1805*398) | 2 |
| 6 | Полка верхняя (768*540) | 1 |
| 7 | Задняя стенка ДВП (1824*398) | 2 |
| 8 | Штанга для вешалок | 1 |
| 9 | Штангодержатель | 2 |
| 10 | Петля двери | 6 |
| 11 | Саморез 3.5x16 | 52 |
| 12 | Винтовая стяжка (Ø7x50) | 20 |
| 13 | Ключ винтовой стяжки | 1 |
| 14 | Ручка | 2 |
| 15 | Винт М4x20 | 4 |
| 16 | Опоры | 6 |
| 17 | Гвоздь | 60 |
| 18 | Заглушка винтовой стяжки | 6 |
| 19 | Планка соединительная для ДВП | 1 |
| 20 | Полка съемная (374*530) | 3 |
| 20.1 | Полка стационарная (376*540) | 1 |
| 21 | Полкодержатели | 12 |
| 22 | Паспорт | 1 |
| 23 | Упаковка | 1 |

Внимание!: Фирма-изготовитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения, связанные с внедрением новых материалов и технологий, направленные на повышение качества изделий.

4. Инструкция по сборке.

Для сборки потребуется крестовая отвертка и молоток.

- 4.1. Распаковать компоненты шкафа.
- 4.2. При помощи ключа 13 соединить винтовыми стяжками 12 среднюю панель 2 с панелью дна 1 и полкой 6.
- 4.3. Закрепить винтовыми стяжками 12 на подсобранных панелях боковые панели 4, верхнюю панель 3. Установить стационарную полку 20.1.
- 4.4. Положить подсобранный каркас шкафа лицевой стороной на ровную поверхность. С помощью соединительной планки соединить задние стенки ДВП в верхнем отсеке шкафа. На заднюю поверхность каркаса положить заднюю стенку 7, выровнять по ней каркас и прибить гвоздями 17 к каркасу шкафа по контуру и к средней панели 2 с шагом 130 мм.
- 4.5. Установить с помощью саморезов 11 опоры 16 на дно 1.
- 4.6. Саморезами 11 закрепить на боковой 4 и средней 2 панелях штангодержатели 9 и установить штанги 8. Вставить полкодержатели 21 в подготовленные отверстия.
- 4.7. Саморезами 11 закрепить петли 10 на двери 5.
- 4.8. Закрепить на боковые стенки 4 планки петель 10 саморезами 11 по месту.
- 4.9. Поставить в вертикальное положение и с помощью опор отрегулировать шкаф. Отрегулировать фасады. Установить полки.
- 4.10. Закрепить ручки 14 на двери 5 винтами 15.
- 4.11. Установить в головки винтовых стяжек 12 на боковых стенках 4 заглушки 18.



