




111524, Москва, РФ, Электрозаводская, 11  
Тел. факс: 8(926) 519-05-24 [www.sdf.ru](http://www.sdf.ru)

## "СС" ВЕШАЛКА НАПОЛЬНАЯ

Вешалка предназначена для размещения на ней одежду, головных уборов и предметов обихода.  
Вешалка устанавливается на полу в помещении.  
Материалом является из металла с полимерным покрытием.  
Поставляется в разобранным виде.



Габаритные размеры, не более: Н=1830мм, Ø 395мм.  
Вес не более 5,0 кг.

Максимальная нагрузка на нижний крючок - не более 3 кг,  
на верхний - не более 1 кг, на крюк тройной - не более  
2 кг. Общая нагрузка до 10 кг.  
Отклонение стойки от вертикали 1,5°.




## КОМПЛЕКТАЦИЯ ВЕШАЛКИ

Основание напольное (из алюминия пленкой) - 1 шт




## 2. СБОРКА ОСНОВАНИЯ



Стойка напольная - 1 шт  
Со стойкой крюк:  
отвернуть гайку и снять  
шайбу



## 3. СТОЙКА



## 1. СБОРКА ВЕРХУШКИ

- На кончикуюшую часть крючка привернуть комплект поставки вешалки.
- Перед сборкой снять защитную пленку со стойки, предварительно аккуратно надрезав пленку по шагу с 2-х сторон, и основания (верхнего).
- Сборку вешалки начинать с сборки верхушки.

- Сборку вешалки начинать с сборки верхушки.
- Сборку вешалки начинать с сборки верхушки.
- Сборку вешалки начинать с сборки верхушки.

## СБОРКА ВЕШАЛКИ

Перед началом сборки привернуть комплект поставки вешалки.  
Перед сборкой снять защитную пленку со стойки, предварительно аккуратно надрезав пленку по шагу с 2-х сторон, и основания (верхнего).