

5. Условия хранения и эксплуатации.

- 5.1. Транспортировка, хранение и эксплуатация изделия должны осуществляться в соответствии с ГОСТ 16371 «Мебель. Общие технические условия».
- 5.2. Оберегайте мебель от механических повреждений, не допускайте длительного контакта поверхности мебели с жидкостями. При случайном попадании жидкости на мебель – немедленно удалите жидкость сухой мягкой тканью.
- 5.3. Для очистки мебели пользуйтесь специальными средствами без абразивных материалов.
- 5.4. Место установки мебели не должно располагаться вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен, под воздействием прямых солнечных лучей.
- 5.5. Санитарную обработку изделия проводить мягкой влажной тканью, смоченной раствором хлорамина. Допускается использование раствора средства «Хлорамин Б» с добавлением синтетического моющего средства типа «Лотос» в количестве 50г на 10л раствора. Рекомендуемая температура раствора – 35°С. Периодичность обработки – до 2 раз в сутки.

6. Гарантийные обязательства.

- 6.1. Гарантийный срок эксплуатации изделия – 12 месяцев, при условии выполнения требований, перечисленных в п.5.
- 6.2. При приобретении изделия через розничную торговую сеть, гарантийный срок исчисляется со дня продажи.
- 6.3. За изделия с механическими повреждениями, полученными при транспортировке, предприятие ответственности не несет.
- 6.4. При соблюдении правил эксплуатации, средний срок службы изделия составляет 10 лет.

7. Адрес изготовителя:

факт. 606016 Нижегородская область г. Дзержинск
Ул. Студенческая д.28 пом.34
ООО «МЕДТОРГМЕБЕЛЬ»
Тел./факс (8313)25-35-78
Сайт: medtorgmebel.supl.biz

Заводской номер:

Дата изготовления _____ 20__ г.

Упаковщик _____

Паспорт

Шкаф для документов

ШД 2/04

(на цоколе)



ГОСТ 16371-14

Декларация о соответствии:
ЕАЭС N RU Д-РУ.РА01.В.00841/21 от 8.04.2021 г.

г. Дзержинск.

1. Назначение и конструкция.

- 1.1. Шкаф предназначен для хранения вещей и сухих предметов.
- 1.2. Шкаф изготовлен из ламинированной ДСП.

2. Основные технические характеристики.

Габаритные размеры, мм			Масса, кг не более
в	со а ширина	глубина	
1900	800	400	50

3. Комплект поставки.

№ п/п	Наименование (размеры, мм)	Кол- во, шт.
1	Средняя, нижняя панели (768x380)	2
1.1	Верхняя панель (800*400)	1
2	Боковая панель (1880x380)	2
3	Дверка верхняя (812x398)	2
3	Дверка нижняя (992*398)	2
4	Полка (766x360)	3
5	Цоколь (768x70)	1
6	Задняя стенка ДВПО(1824x398)	2
7	Петля шарнирная	8
8	Саморез 3.5x16	32
9	Винтовая стяжка (Ø7x50)	14
10	Ключ винтовой стяжки	1
11	Ручка	4
12	Винт М4x20	8
13	Подпятник	4
14	Полкодержатель	12
15	Гвоздь	50
16	Заглушка винтовой стяжки	14
17	Соединительная планка для ДВП (985 и 790)	2
18	Паспорт	1
19	Упаковка	1

Внимание!: Фирма-изготовитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения, связанные с внедрением новых материалов и технологий, направленные на повышение качества изделий.

4. Инструкция по сборке.

Для сборки потребуется крестовая отвертка и молоток.

Сборка должна производиться квалифицированным специалистом.

- 4.1. Распаковать компоненты шкафа.
- 4.2. При помощи ключа 10 соединить винтовыми стяжками 9 верхнюю, среднюю, нижнюю панели 1 и цоколь 5 с боковыми панелями 2.
- 4.4. Положить подсобранный каркас шкафа лицевой стороной на ровную поверхность, на заднюю поверхность каркаса положить две задние стенки 6, вставленные в соединительную планку. Выровнять каркас и прибить гвоздями 15 заднюю стенку 6 к каркасу шкафа по контуру и к средней панели 1 с шагом 100 мм.
- 4.5. Установить подпятники 13 на нижний торец боковых панелей 2 на расстоянии 15-20 мм от углов.
- 4.7. Саморезами 8 закрепить петли 7 на дверках 3.
- 4.8. Закрепить на боковые стенки 2 планки петель 7 саморезами 8 по месту.
- 4.9. Регулировочными винтами петель 7 отрегулировать положение дверок 3 на шкафе.
- 4.9. Установить в отверстия боковых панелей 2 полкодержатели 14. Вставить съемные полки 4.
- 4.10. Закрепить ручки 11 на дверках 3 винтами 12.
- 4.11. Установить в головки винтовых стяжек 9 заглушки 16.



