

## 5. Условия хранения и эксплуатации.

- 5.1. Транспортировка, хранение и эксплуатация изделия должны осуществляться в соответствии с ГОСТ 16371 «Мебель. Общие технические условия».
- 5.2. Оберегайте мебель от механических повреждений, не допускайте длительного контакта поверхности мебели с жидкостями. При случайном попадании жидкости на мебель – немедленно удалите жидкость сухой мягкой тканью.
- 5.3. Для очистки мебели пользуйтесь специальными средствами без абразивных материалов.
- 5.4. Место установки мебели не должно располагаться вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен, под воздействием прямых солнечных лучей.
- 5.5. Санитарную обработку изделия проводить мягкой влажной тканью, смоченной раствором хлорамина. Допускается использование раствора средства «Хлорамин Б» с добавлением синтетического моющего средства типа «Лотос» в количестве 50г на 10л раствора. Рекомендуемая температура раствора – 35°С. Периодичность обработки – до 2 раз в сутки.

## 6. Гарантийные обязательства.

- 6.1. Гарантийный срок эксплуатации изделия – 12 месяцев, при условии выполнения требований, перечисленных в п.5.
- 6.2. При приобретении изделия через розничную торговую сеть, гарантийный срок исчисляется со дня продажи.
- 6.3. За изделия с механическими повреждениями, полученными при транспортировке, предприятие ответственности не несет.
- 6.4. При соблюдении правил эксплуатации, средний срок службы изделия составляет 10 лет.

## 7. Адрес изготовителя:

факт. 606016 Нижегородская область г. Дзержинск  
Ул. Студенческая д.28 пом.34  
**ООО «МЕДТОРГМЕБЕЛЬ»**  
Тел./факс (8313)25-35-78  
Сайт: medtorgmebel.supl.biz

Заводской номер:

Дата изготовления \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Упаковщик \_\_\_\_\_

# Паспорт

## Шкаф для документов

**ШД 2/02**  
**(на цоколе)**



ГОСТ 16371-14

Декларация о соответствии:  
ЕАЭС N RU Д-RU.РА01.В.00841/21 от 8.04.2021 г.

г. Дзержинск.

**4. Инструкция по сборке.**

## 1. Назначение и конструкция.

- 1.1. Шкаф предназначен для хранения сухих предметов и вещей в медицинских и других учреждениях  
 1.2. Шкаф изготовлен из ламинированной ДСП.

## 2. Основные технические характеристики.

Габаритные раз			
высота	ширин	глубина	
1900	800	400	60

## 3.Комплект поставки.

№ п/п	Наименование (размеры, мм)	Кол-во, шт.
1	Верхняя панель (800*400)	1
2	Средняя панель (768*380)	1
3	Нижняя панель (768*380)	1
4	Боковая панель (1880*380)	2
5	Дверка (1805*398)	2
6	Полка ЛДСП (766*360)	3
7	Задняя стенка ДВП (1824*398)	2
10	Петля шарнирная	6
11	Саморез 3.5x16	24
12	Винтовая стяжка	14
13	Ключ винтовой стяжки	1
14	Ручка	2
15	Винт М4x20	4
16	Цоколь (768*70)	1
17	Полкодержатель	12
18	Гвоздь	72
19	Заглушка винтовой стяжки	14
20	Подпятники	4
21	Соединительная планка для ДВП(985 и 790)	2
22	Паспорт	1
23	Упаковка	1

**Внимание!:** Фирма-изготовитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения, связанные с внедрением новых материалов и технологий, направленные на повышение качества изделий.

Для сборки потребуется крестовая отвертка и молоток.

Сборка должна производиться квалифицированным специалистом.

- 4.1. Распаковать компоненты шкафа.
- 4.2. При помощи ключа 13 соединить винтовыми стяжками 12 верхнюю 1, среднюю 2, нижнюю 3 панели с боковыми панелями 4 и цоколем 16.
- 4.3. Положить подсобранный каркас шкафа лицевой стороной на ровную поверхность, на заднюю поверхность каркаса положить заднюю стенку 8, соединенную планкой 20, выровнять по ней каркас и прибить гвоздями 18 заднюю стенку 7 к каркасу шкафа по контуру и к средней панели 2 с шагом 100 мм.
- 4.4. Установить подпятники, отступив от края 20 мм.
- 4.4. Саморезами 11 закрепить петли 10 на дверке 5.
- 4.8. Закрепить на боковые стенки планки петель 10 саморезами 11 по месту.
- 4.9. Установить шкаф в исходное положение.
- 4.10. Регулировочными винтами петель 10 отрегулировать положение дверок.
- 4.11. Установить в отверстия боковых панелей 4 полкодержатели 17. Вставить съемные полки 6.
- 4.12. Закрепить ручки 14 на дверке 5 винтами 15.
- 4.13. Установить в головки винтовых стяжек 12 заглушки 19.



