

5. Условия хранения и эксплуатации.

- 5.1. Транспортировка, хранение и эксплуатация изделия должны осуществляться в соответствии с ГОСТ 16371 «Мебель. Общие технические условия».
- 5.2. Оберегайте мебель от механических повреждений, не допускайте длительного контакта поверхности мебели с жидкостями. При случайном попадании жидкости на мебель – немедленно удалите жидкость сухой мягкой тканью.
- 5.3. Для очистки мебели пользуйтесь специальными средствами без абразивных материалов.
- 5.4. Место установки мебели не должно располагаться вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен, под воздействием прямых солнечных лучей.
- 5.5. Санитарную обработку изделия проводить мягкой влажной тканью, смоченной раствором хлорамина. Допускается использование раствора средства «Хлорамин Б» с добавлением синтетического моющего средства типа «Лотос» в количестве 50г на 10л раствора. Рекомендуемая температура раствора – 35°С. Периодичность обработки – до 2 раз в сутки.

6. Гарантийные обязательства.

- 6.1. Гарантийный срок эксплуатации изделия – 12 месяцев, при условии выполнения требований, перечисленных в п.5.
- 6.2. При приобретении изделия через розничную торговую сеть, гарантийный срок исчисляется со дня продажи.
- 6.3. За изделия с механическими повреждениями, полученными при транспортировке, предприятие ответственности не несет.
- 6.4. При соблюдении правил эксплуатации, средний срок службы изделия составляет 10 лет.

7. Адрес изготовителя:

факт. 606016 Нижегородская область г. Дзержинск
Ул. Студенческая д.28 пом.34
ООО «МЕДТОРГМЕБЕЛЬ»
Тел./факс (8313)25-35-78
Сайт: medtorgmebel.supl.biz

Заводской номер:

Дата изготовления _____ 20__ г.

Упаковщик _____

Паспорт

Шкаф для одежды

ШО 1/01
(на цоколе)



ГОСТ 16371-14

Декларация о соответствии:
ЕАЭС N RU Д-RU.РА01.В.00841/21 от 8.04.2021 г.

г. Дзержинск.

4. Инструкция по сборке.

1. Назначение и конструкция.

- 1.1. Шкаф предназначен для хранения одежды и личных вещей в медицинский и других учреждениях.
- 1.2. Шкаф изготовлен из ламинированной ДСП.

2. Основные технические характеристики.

Габаритные размеры, мм			Масса, кг не более
высота	ширина	глубина	
1900	400	560	60

3. Комплект поставки.

№ п/п	Наименование (размеры, мм)	Кол-во, шт.
1	Дно (368*540)	1
2	Полка жесткая (368*540)	1
3	Верхняя панель (560*400)	1
4	Левая и правая панели (1880*540)	2
5	Дверь (1805*398)	1
8	Задняя стенка ДВП	1
9	Штанга для вешалок	1
10	Штангодержатель	2
11	Петля двери	3
12	Саморез 3.5x16	16
13	Винтовая стяжка	14
14	Ручка скоба	1
15	Винт М4х20	2
16	Цоколь (368*70)	1
18	Гвоздь	50
19	Заглушка винтовой стяжки	14
20	Ключ шестигранный	1
21	Паспорт	1
22	Подпятники	4
23	Упаковка	1

Внимание!: Фирма-изготовитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения, связанные с внедрением новых материалов и технологий, направленные на повышение качества изделий.

Для сборки потребуется крестовая отвертка и молоток.

- 4.1. Распаковать компоненты шкафа.
- 4.2. При помощи ключа 20 соединить винтовыми стяжками 13 боковые панели 4 с панелями дна 1, полки 2, верхней панели 3 и цоколем 16.
- 4.3. Положить подсобранный каркас шкафа лицевой стороной на ровную поверхность, на заднюю поверхность каркаса положить заднюю стенку 8, выровнять по ней каркас и прибить гвоздями 18 заднюю стенку 8 к каркасу шкафа по контуру с шагом 130 мм.
- 4.4. Установить подпятники 22, отступив от края 20 мм.
- 4.5. Саморезами 12 закрепить на боковых 4 панелях штангодержатели 10 и установить штангу 9.
- 4.6. Саморезами 12 закрепить петли 11 на двери 5.
- 4.7. Закрепить на левую боковую стенку 4 планки петель 11 саморезами 12 по месту. Отрегулировать фасад.
- 4.8. Закрепить ручку 14 на двери 5 винтами 15.
- 4.9. Установить в головки винтовых стяжек 13 заглушки 19.

