

ПАСПОРТ

Ванна для груминга DEEP



 **wikiGROOM**

2021 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1. НАЗНАЧЕНИЕ.....	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
2. ОПИСАНИЕ	4
3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.....	4
4. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ.....	5
5. КОМПЛЕКТНОСТЬ.....	5-6
6. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ.....	6-7
7. ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ	7
8. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ УТИЛИЗАЦИИ.....	7-8
9. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.....	8
10. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ	8
11. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН НА РЕМОНТ (ЗАМЕНУ) В ТЕЧЕНИЕ ГАРАНТИЙНОГО СРОКА	8

Ванна для груминга DEEP

1. НАЗНАЧЕНИЕ

1.1. Ванна для груминга DEEP предназначена для проведения комплексных гигиенических процедур для ухода за животными.

2. ОПИСАНИЕ

2.1. Изделие соответствует требованиям настоящего паспорта и технической документации.

2.2. Материал ванны – полипропилен.

2.3. Материал труб – полипропилен.

2.4. Изделие поставляется в собранном виде и не требует дополнительной сборки.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

3.1. Технические характеристики изделия представлены в таблице ниже

Внешние габариты, см	90x57x150
Высота передней стенки	60
Высота задней стенки	120
Высота от пола/длина ножек	30
Масса ванны, кг	27±0,5

3.2. Поверхности ванны устойчивы к дезинфицирующим средствам, разрешенной к обработке поверхностей согласно МУ 287-113 утвержденными МЗ РФ 30.12.1998 г.

4. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

4.1. К сборке изделия допускаются лица, внимательно изучившие настоящее описание и конструкцию изделия.

4.2. Изделие должно эксплуатироваться на горизонтальной площадке.

4.3. Перед использованием необходимо убедиться в устойчивости изделия.

4.4. При эксплуатации запрещается нагружать изделие весом, превышающем значение, установленное в настоящем паспорте.


4.5. Запрещается эксплуатация неисправного изделия

4.6. Запрещается внесение изменений в конструкцию изделия

При несоблюдении вышеперечисленных требований фирма производитель не несет ответственности за возможные последствия.

5. КОМПЛЕКТНОСТЬ

5.1. Поставляется в разобранном виде в составе

№	Наименование	Количество, шт	Изображение
1	Ванна для груминга DEEP	1	
2	Поддон	1	-
3	Полки	1	-

4	Устойчивые ножки	4	-
5	Смеситель	1	-
6	Сифон	1	-
7	Дверка	1	-
8	Трап	1	-
9	Рейлинг для крепления поводка	1	-
10	Паспорт	1	-

6. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

6.1. Покрытие, нанесенное на внешние поверхности элементов изделия, допускает проведение влажной уборки. Не допускается применение для уборки органических растворителей и моющих средств, содержащих абразивы.

6.2. Изделие необходимо оберегать от механических повреждений.

6.3. Запрещается допускать на рабочую поверхность ванны нагрузку, превышающую допустимую.

6.4. Температурный режим эксплуатации от +10 °С до +35 °С и относительной влажности не более 80%.

7. ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ

7.1. Ванну транспортируют всеми видами транспорта, в крытых транспортных средствах, в соответствии с требованиями ГОСТ Р

50444-92 и правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта.

7.2. Изделие в упаковке предприятия-изготовителя может транспортироваться крытыми транспортными средствами при температуре $-50\text{ }^{\circ}\text{C}$ до $+50\text{ }^{\circ}\text{C}$ без конденсации влаги.

7.3. Транспортировка и хранение ванны без упаковки завода-изготовителя не гарантирует сохранность ванны. Повреждения ванны, полученные в результате транспортировки или хранения без упаковки завода-изготовителя, устраняются потребителем.

7.4. Хранение изделия должно обеспечиваться в сухих складских помещениях при температуре $+5\text{ }^{\circ}\text{C}$ до $+40\text{ }^{\circ}\text{C}$ и относительной влажности не более 80%, исключающих воздействие атмосферных осадков и агрессивных сред.

8. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ УТИЛИЗАЦИИ

8.1. Ванна не содержит вредных веществ и компонентов, представляющих опасность для здоровья людей и окружающей среды в процессе и после окончания срока службы и при утилизации.

8.2. Утилизация ванны осуществляется отдельно по группам материалов, согласно соответствующей нормативной документации.

9. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

9.1. Предприятие-изготовитель гарантирует надежную работу изделия при соблюдении потребителем условий транспортировки, сборки, эксплуатации, хранения и наличии гарантийного талона с отметкой торгующей организации о дате продажи. Гарантийный срок эксплуатации – 1 год со дня продажи.

9.2. Потребитель лишается права продажи в следующих случаях:

- при истечении срока гарантии
- при наличии механических повреждений изделия по вине потребителя
- при несоблюдении пунктов 4, 7, 8 настоящего паспорта.

- при отсутствии паспорта изделия и при его не правильном заполнении

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изделий изменения, связанные с внедрением новых материалов и технологий, направленных на повышение качества изделий.

10. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Ванна для груминга DEEP соответствует техническим условиям и признано годным к эксплуатации

Дата выпуска ____/_____/20 ____ г.

Подпись ответственного за приемку _____

11. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН НА РЕМОНТ (ЗАМЕНУ) В ТЕЧЕНИЕ ГАРАНТИЙНОГО СРОКА

Изделие
техники
(наименование
и тип) Ванна для груминга DEEP

Серийный
номер _____

Производитель: ООО «МПО МТП РУС»
155523, Ивановская обл., г. Фурманов, ул. Д. Бедного, д. 31, офис 2
Контакты: + 7 (499) 110 52 38, opt@wikizoo.ru

Дата продажи ____/_____/20 ____ г.
М.П. _____

(подпись, штамп торгующей организации)