

5. Условия хранения и эксплуатации.

- 5.1. Транспортировка, хранение и эксплуатация изделия должны осуществляться в соответствии с ГОСТ 16371 «Мебель. Общие технические условия».
- 5.2. Оберегайте мебель от механических повреждений, не допускайте длительного контакта поверхности мебели с жидкостями. При случайном попадании жидкости на мебель – немедленно удалите жидкость сухой мягкой тканью.
- 5.3. Для очистки мебели пользуйтесь специальными средствами без абразивных материалов.
- 5.4. Место установки мебели не должно располагаться вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен, под воздействием прямых солнечных лучей.
- 5.5. Санитарную обработку изделия проводить мягкой влажной тканью, смоченной раствором хлорамина. Допускается использование раствора средства «Хлорамин Б» с добавлением синтетического моющего средства типа «Лотос» в количестве 50г на 10л раствора. Рекомендуемая температура раствора – 35°C. Периодичность обработки – до 2 раз в сутки.

6. Гарантийные обязательства.

- 6.1. Гарантийный срок эксплуатации изделия – 12 месяцев, при условии выполнения требований, перечисленных в п.5.
- 6.2. При приобретении изделия через розничную торговую сеть, гарантийный срок исчисляется со дня продажи.
- 6.3. За изделия с механическими повреждениями, полученными при транспортировке, предприятие ответственности не несет.
- 6.4. При соблюдении правил эксплуатации, средний срок службы изделия составляет 10 лет.

7. Адрес изготовителя:

факт. 606016 Нижегородская область г. Дзержинск
Ул. Студенческая д.28 пом.34
ООО «МЕДТОРГМЕБЕЛЬ»
Тел./факс (8313)25-35-78
Сайт: medtorgmebel.supl.biz

Заводской номер:

Дата изготовления _____ 20__ г.

Упаковщик _____

Паспорт

Шкаф для документов

ШД 2/01
(на цоколе)



ГОСТ 16371-14

Декларация о соответствии:
ЕАЭС N RU Д-RU.PA01.B.00841/21 от 8.04.2021 г.

1. Назначение и конструкция.

- 1.1. Шкаф предназначен для хранения сухих предметов.
- 1.2. Шкаф изготовлен из ламинированной ДСП.

2. Основные технические характеристики.

Габаритные размеры, мм			Масса, кг не более
высота	шир	на глубина	
1900	800	400	50

3. Комплект поставки.

№ п/п	Наименование (размеры, мм)	Кол- во, шт.
1	Верхняя панель (800*400)	1
2	Средняя панель (768*380)	1
3	Нижняя панель (дно) (768*380)	1
4	Боковая панель (1880x380)	2
6	Цоколь (768*70)	1
5	Полка (766x360)	3
7	Задняя стенка ДВПО (1824*398)	2
8	Винтовая стяжка (Ø7x50)	14
9	Ключ винтовой стяжки	1
11	Подпятники	4
12	Полкодержатель	12
13	Гвоздь	40
14	Заглушка винтовой стяжки	14
15	Соединительная планка для ДВП(985 и 790)	2
16	Паспорт	1
17	Упаковка	1

Внимание!: Фирма-изготовитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения, связанные с внедрением новых материалов и технологий, направленные на повышение качества изделий.

г. Дзержинск.

4. Инструкция по сборке.

Для сборки потребуется крестовая отвертка и молоток.

Сборка должна производиться квалифицированным специалистом.

- 4.1. Распаковать компоненты шкафа.
- 4.2. При помощи ключа 9 соединить винтовыми стяжками 8 верхнюю 1, среднюю 2, нижнюю 3 панели и цоколь 6 с боковыми панелями 4.
- 4.3. Положить подсобранный каркас шкафа лицевой стороной на ровную поверхность, на заднюю поверхность каркаса положить две задние стенки 7, вставленные в соединительную планку. Вывернуть каркас и прибить гвоздями 12 заднюю стенку 7 к каркасу шкафа по контуру и к средней панели 1 с шагом 100 мм.
- 4.4. Установить подпятники 11 на нижний торец боковых панелей 4 на расстоянии 15-20 мм от углов.
Установить шкаф в исходное положение.
- 4.5. Установить в отверстия боковых панелей 4 полкодержатели 12. Вставить съемные полки 5.
- 4.6. Установить в головки винтовых стяжек 8 заглушки 14.

